

Guide d'utilisation



Clavier 2280/2281



ZAC des Fougerais
7 rue du Docteur Alain Lefort
35400 Saint-Malo

02 99 81 03 04

contact@argosomega.fr

SOMMAIRE

A/ INTERFACE UTILISATEUR DU CLAVIER

1. HARMONIA 2650/2662/2680 – **CLAVIER 2280**

- a. PRESENTATION
- b. ACTIVATION ET DESACTIVATION DU SYSTEME D'ALARME
- c. SI ERREUR DU SYSTEME
- d. SUPPRESSION D'ALARME

B/ UTILISATION CENTRALE

- a. CONSULTER LE JOURNAL DE BORD
- b. CODE
 - 1. CHANGER LE CODE
 - 2. EDITER
- c. CONTROLE D'ACCES : GESTION BADGES



A/ INTERFACE UTILISATEUR DU CLAVIER

1. HARMONIA 2650/2662/2680 – CLAVIER 2280

a. PRESENTATION

Les centrales HARMONIA 2650/2660/2680 peuvent surveiller de 1 à 128 points de détection regroupés dans 1 à 8 secteurs géographiques.

On désigne "Entrée" ou "point" de détection les organes qui fournissent les informations d'alarme (ex : un contact d'ouverture d'une porte, un radar volumétrique).

On désigne "Secteur" la partie ou l'ensemble du site où sont situés les points de détection.



Le clavier possède 2 types de commandes :

- Les commandes directes : code seul (armement/désarmement).
- Les commandes indirectes : un ou deux chiffres suivis de la touche et du code (contrôle des points, etc ...).

Voir tableau ci-dessous.

Commandes directes (code seul) :

- Armement total d'un ou plusieurs secteurs.
- Désarmement total d'un ou plusieurs secteurs.
- Désarmement avec code sous contrainte.
- Arrêter une alarme, une mémoire d'alarme.

Commandes indirectes (nécessitent une saisie particulière) :

Commande	Action
Armement partiel	Tapez ① * puis ③ ④ ⑤ ⑥
Exclusion de point	Tapez ② * puis ③ ④ ⑤ ⑥
Exclusion de l'Autosurveillance	Tapez ③ * puis ③ ④ ⑤ ⑥
Contrôle des points	Tapez ④ * puis ③ ④ ⑤ ⑥
Consultation de la mémoire	Tapez ⑤ * puis ③ ④ ⑤ ⑥
Mode Carillon	Tapez ⑥ * puis ③ ④ ⑤ ⑥
Changement des codes Utilisateurs	Tapez ⑦ * puis ③ ④ ⑤ ⑥
Test des sirènes	Tapez ⑧ * puis ③ ④ ⑤ ⑥
Changement date, heure, congés	Tapez ⑨ * puis ③ ④ ⑤ ⑥
Modification des numéros de téléphones	Tapez ⑩ * puis ③ ④ ⑤ ⑥
Télégestion	Tapez ⑦ ⑦ * puis ③ ④ ⑤ ⑥
Programmation badge utilisateur	Tapez ⑦ ⑦ * puis ③ ④ ⑤ ⑥

b. ACTIVATION ET DESACTIVATION DU SYSTEME D'ALARME

```
HARMONIA
10:15 Lun 15 jan
```

Tapez votre code, un des deux cas suivants se produit

- 1^{er} cas : Armement immédiat du ou des secteurs.

```
Tempo. sortie
reste 30 s
```

A la fin du décompte de la temporisation, le système passe en **MARCHE** puis affiche l'un des écrans suivants :

```
HARMONIA
10:15 Lun 15 jan
```

Ecran d'accueil : Certains secteurs ne sont **pas armés**

Ecran vide : Tous les secteurs sont **armés**

- 2^{ème} cas : Choix d'un ou plusieurs secteurs avant armement

```
Secteur 1 2 3 4
*ok#non M A A A
```

Taper le ou les chiffres correspondants aux secteurs à armer (ex. : touche "3" pour le secteur 3)

A = secteur en Arrêt.

M = secteur armé et en cours d'armement.

P = secteur en mode partiel.

Désarmement d'un ou plusieurs secteurs :

Entrer dans les locaux par le chemin prévu, la temporisation d'entrée est lancée.

Vous devez entrer votre code avant l'expiration de la temporisation.

La procédure de désarmement est identique à celle d'armement.

Si le code utilisé est affecté à plusieurs secteurs et suivant ses droits seul le secteur à l'origine du lancement de la temporisation d'entrée est arrêté.

L'afficheur vous propose l'état des autres groupes.

En tapant le chiffre d'un secteur, la lettre M ou P est remplacé par A (Arrêt).



c. SI ERREUR DU SYSTEME

- Protection contre un usage abusif de votre clavier :

5 faux codes successifs bloquent le clavier pendant une minute. Passer ce délai, seul un bon code est accepté.

Faux code

Après avoir saisi un code incorrect.

CLAVIER BLOQUE

Après avoir saisi 5 faux codes.

- Présence ou absence d'énergie :

Lorsque la centrale est à l'arrêt, en cas de défaut secteur elle affiche

HARMONIA
ABSENCE ENERGIE

En alternance toutes les secondes

HARMONIA
10:15 Lun 15 jan

Alarme
technique

Après le délai de prise en compte, ce message s'affiche :

d. SUPPRESSION D'ALARME

La centrale gère 5 types d'alarme :

- Intrusion
- Assistance
- Incendie
- Technique
- Système

Les alarmes peuvent être sonores ou silencieuses, dans certains cas vous devez acquitter ces dernières.

Lorsque le secteur concerné par l'alarme est en marche, tapez votre code, le secteur passera à l'arrêt et arrêtera les alarmes en cours. Aucune indication visuelle n'apparaît alors sur le clavier (si ce n'est l'écran d'accueil avec la date et l'heure).

La centrale affiche alors le défaut. Si celui-ci a disparu, les sirènes s'arrêtent. Si le **défaut est toujours présent (Autosurveillance Centrale)**, les sirènes continuent et il faut exclure l'autosurveillance en défaut en **tapant 3 puis ***.



B/ UTILISATION CENTRALE

a. CONSULTER LE JOURNAL DE BORD

```
HARMONIA  
10:15 Lun 15 jan
```

Tapez **les touches 5 puis *** pour accéder à la mémoire d'évènements.

```
Tapez votre code  
Mém. Evènements
```

Suivre les instructions de l'afficheur.

```
Debut historique  
#Fin 0=Ret #Suit
```

Faites défiler les événements avec **la touche #** depuis le plus récent vers le plus ancien. **La touche 0** permet le cheminement inverse. Quitter la consultation **en appuyant sur ***

Cet accès permet de lire les 500 derniers évènements.

b. CODE

```
HARMONIA  
10:15 Lun 15 jan
```

Tapez **les touches 7 puis *** pour accéder au changement de codes.

```
Tapez votre code  
Changement codes
```

Tapez votre code

```
@1=Libre  
#=OUI #=suite
```

La première ligne indique la position du code et le début du nom de l'utilisateur ou « **libre** » vous informe que aucun code n'est programmé à cette position.

Pour **modifier ce code, tapez sur ***.

```
@1=DUPONT MICHEL  
#=OUI #=suite
```

Entrer le numéro du code à modifier ou faire défiler les codes **avec la touche #**

```
1=MODIFIER CODE  
#=oui #=suite
```

Taper un chiffre de 1 à 5 ou faites défiler les choix **la touche #**

Taper 0 pour abandonner

Valider avec * pour accéder au sous menu **MODIFIER CODE**

```
2=NOM UTILISAT.  
#=oui #=suite
```

Valider avec * pour accéder au sous menu **NOM UTILISATEUR**

```
_  
#val #menu AC+M
```

Entrer le nom de l'utilisateur en vous aidant des repères ci-dessous

c. GESTION BADGES

```
HARMONIA  
10:15 Lun 15 jan
```

Taper les touches **7 7** puis ***** pour accéder au menu **CHANGEMENT DE BADGE**

```
Tapez votre code  
Changement badge
```

Taper le code maitre pour accéder au menu.

```
Ø1=DUPONT MICHEL  
#=oui #=suite
```

Entrer le numéro d'ordre du badge à modifier ou faire les choix avec la touche #

```
Ø1=Libre  
#=oui #=suite
```

« Libre » qui vous informe que cette position de contient aucun badge programmé.

```
Ø1=Sans nom  
#=oui #=suite
```

« Sans nom » qui signifie qu'un badge est programmé à cet emplacement mais qu'aucun nom n'y est associé.

1= MODIFIER BADGE 2= NOM UTILISATEUR 3= CHOIX FAMILLE 4= EXPIRE LE :

Valider avec ***** ou faire défiler les choix avec **#**

```
Ø=RET. CHX BADGE  
#=oui #=suite
```

```
1=NOMUTILISATEUR  
#=oui #=suite
```

```
3=CHOIX FAMILLE  
#=oui #=suite
```

```
4=EXPIRE LE:  
#=oui #=suite
```

Après le choix de la catégorie, suivre les instructions et **valider avec *** pour sortir (fin).

